



**MIRAGE**  
TRAVEL GOODIES, GEAR AND CLOTHES

# JANTJE

De montagehandleiding voor het leukste kinderzitje van Nederland!





# JANTJE

Bedankt voor uw aankoop.  
Voor een succesvolle montage, volg de instructies nauwkeurig.

## Benodigheden:

- 5mm inbusleutel
- 10mm steeksleutel
- 14mm steeksleutel



## Stap 1: oriënteer en organiseer



### Pak alle onderdelen uit en leg ze systematisch op volgorde:

1. kleine vork met twee uitschuifbare poten + 2x bout 45mm + moer en 1x bout 50mm + moer
2. grote vork en twee uitschuifbare poten + 2x bout 45mm en moer
3. zadel met buisklem
4. 2x frameklem met boven- en onderplaat en 4x bout 65mm/50mm + 4 moeren
5. 2x voetsteunen opklapbaar + 1x frameklem met boven- en onderplaat en 2x bout 65mm/50mm + 2 moeren en 2x veiligheidsbanden

## Stap 2: poten in de grote vork plaatsen

Schuif de losse poten in de grote vork tot gat 2 voor het boutgat verschijnt en plaats de bouten van 45mm door de gaten, plaats de ring + moer op de bout en draai deze licht vast. Bij het definitief plaatsen van het kinderzitje, is het mogelijk dat beide vorken nog versteld moeten worden.

## Stap 3: zadel monteren

Draai de moeren van de klem onder het zadel met steeksleutel 14 een beetje los en plaats de klem over de zadelpen met de neus in dezelfde richting als de korte vork en draai dan de moeren van de zadelklem goed vast. Het belangrijkste framework is nu klaar.



## Stap 5: plaats frameklemmen bepalen

Pas nu het frame + zadel op de fiets en bepaal de plaatsen waar de frameklemmen gemonteerd moeten gaan worden. Onthoud deze plekken of markeer ze met een stukje tape.

Tip: De frameklemmen kunnen in lijn gemonteerd worden, maar ook in een bocht. Dat maakt deze set universeel en flexibel.

## Stap 6: frameklemmen monteren

Zorg dat de rubber beschermstrippen op de metalen platen correct vastzitten en maak uw keuze voor de juiste boutlengte – 50 of 65mm. Plaats de klem zo dat de bevestigingsgaten voor het frame + zadel naar de binnenkant van het fietsframe zijn gericht en het logo van Mirage correct leesbaar naar buiten is gericht. Schroef nu de frameklemmen licht vast. Plaats het framework op de klemmen en bevestig deze met de 25mm bouten en moeren.

## Stap 7: neem afstand

Kijk op een paar meter afstand van de fiets of alles correct is gemonteerd.

De vorken zijn eventueel nog in lengtes verstelbaar en de frameklemmen kunnen nog verschoven worden. Als alles er correct uitziet, schroef dan alle bouten en moeren definitief goed vast.

## Stap 8: de set voetsteunen met de framebuisklem

- zorg dat de rubber strips aan de binnenzijde van de metalen platen correct vastzitten. Het voorkomt dat u uw lak beschadigt en dat de voetsteun kan wegdraaien.
- plaats de framebuisklemplaat + voetsteunen op de juiste hoogte – niet te hoog of te laag op de framebuis en plaats daaronder de onderplaat met Mirage logo naar buiten.
- Ook met deze set zijn twee maten bouten meegeleverd – 50 en 65mm. Kies de juiste maat voor uw frame, plaats de bouten en moeren draai ze goed vast. Zorg dat de klem met voetsteunen recht zit en niet kan verdraaien.
- Indien gewenst kunt u de veiligheidsriemen nog tussen de voetsteun en de bracket plaatsen. De band kan 1x versteld worden aan de zijde van de bracket en 3x aan het einde van de voetsteun. Schuif de riem door de opening aan het eind van de steun en druk de riem aan de onderkant van de steun goed vast.

Let op: de voetsteunen zijn gemaakt van een sterk kunststof en zijn bedoeld om steun te geven tijdens het fietsen aan een persoon die zit. De steunen zijn niet bedoeld om personen zwaarder dan 20kg in een staande positie te dragen.