

Verkorte handleiding Ollie-B inremmachine

1. Zet de machine aan
2. Selecteer aan welk wiel u werkt (FRONT/REAR-knop)
3. Selecteer het juiste programma (afhankelijk van de schijfgrootte en de combinatie van remblokken). Zie onderstaand schema.
4. Plaats het wiel op de rollen (machine start automatisch)
5. Ollie-B vertelt u hoe hard u de remhendel moet inknijpen en wanneer u deze moet loslaten
6. Herhaal het proces tot het programma is gestopt
7. Draai de fiets om en herhaal het proces met het andere wiel

Programma	Schijf diameter
1	Kleiner dan 160 mm
2	160 mm – 180 mm
3	200 mm en groter
4	Transportfietsen en long-tails (zware modellen)
M	Manueel (machine blijft draaien)

